

Uputni list za izvođenje opravaka u svrhu ulepšavanja stana **Hinweisblatt zur Ausführung von Schönheitsreparaturen** **Langversion - Serbisch**

Sa naslednim ukazivanjima želimo mi Vama dati jednu pomoć za izvođenje opravaka u svrhu ulepšavanja stana. Molimo Vas uvažite da se svi radovi moraju obaviti stručno i profesionalno. U slučaju sumnje preporučuje se potražiti savet zanatlije odn. da isti obavi poso.

Plafoni

Plafoni, koji su tapetirani grubom tapetom (Rauhfaser) i čije su tapete još u redu, premazuju se dva puta s belom dispersivnom bojom. Ako plafonska tapeta nije više u redu (rupe, koje bi se isto nakon premazivanja dalje vidile, pukotine itd.), morase ista skinuti. Postoji onda mogućnost da se ili izglađe pukotine i rupe u plafonu pa onda dva puta premaže s belom dispersivnom bojom ili da se ponovo tapetira plafon s grubom tapetom. Molimo uvažite da se gruba tapeta lepi udarno i uredno se mora obraditi.

Zidovi

Zidne tapete trebate samo ukloniti, zidovi moraju biti gotovi i spremni za tapetiranje, t.j. rupe odn. neravnosti se izglađuju. Molimo uvažite da se pri skidanju tapete ne ošteti plafon. Ako su i zidovi tapetirani grubom tapetom ne bi trebali istu onda ukloniti. U tom slučaju važe naše gore navedene upute pod stavakom "Plafoni".

Stolarija

Stolarija je n.pr. vrata i okvir vrata, drvene podne lajstne, ugrađeni ormari, u datom slučaju drveni prozori (ne plastični prozori) u datom slučaju kutije za roletine i u datom slučaju prozorske klupice itd. Molimo Vas postupite kao što sledi:

- olužiti ili temeljito očistiti
- izglađiti premaz
- uglačati
- namazati temeljni sloj laka
- lakirati bjelim drvenim lakom

Ukoliko imate drvene prozore moraju se isti samo iznutra premazati (ne vanjsku stranu). Isto vredi za ulazna vrata stana.

Radijator i cevi grejanja

Radijatori se premazivaju s belim lakom za radijatore. Molimo Vas postupite kao što sledi:

- temeljno očistiti
- na oštećenim mestima skinuti rđu i popraviti grundirung
- temeljni sloj laka namazati na radijatore (postojanost na vrućinu do 110 °C)
- specijalni lak za radijatore namazati (postojanost na vrućinu do 110 °C).

Cevi za plin i vodu

Nema teškoća ako tako postupate kao kod radijatora.

Još jedno ukazivanje za podove

Oblozi u vlasništvu stanara (tepihi, PVC/lineoleum itd.) moraju se bez ostatka ukolinti.